

ИНСТРУКЦИЯ

НАНЕСЕНИЕ НА СТЕНЫ ФОТООБОЕВ С ПЕЧАТЬЮ



ВАЖНО!

Во избежание повреждения изображения и фактуры, ни в коем случае не используйте тряпку или губку для прикатки фото-обоев к стене! Используйте для этого только валики! Не трите изображение!

Учтите, что вы получили на руки свеженпечатанную продукцию. Для полного высыхания и адгезии краски к поверхности потребуется 2-4 недели, в зависимости от вида обоев. Однако, обои можно клеить, предельно аккуратно, через 2 дня после печати. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем раскатать фотообои на полу изображением вверх, и дать им просохнуть перед наклейкой, как минимум, от 36 до 72 часов.

Если обои напечатаны на УФ-станке, то сушка не требуется, клеить можно сразу. Претензии по качеству продукции принимаются только до начала монтажа или обрезки.

ПОДГОТОВКА СТЕНЫ

- Очищаем стену от старых обоев. Очистку необходимо провести до основания стены (для этого старые обои следует пропарить и отскрести строительным шпателем шириной 100мм).
- Щеткой с ворсом средней жесткости удалить с поверхности стены мелко-дисперсионную пыль.
- Прогрунтовать акриловой грунтовкой всю поверхность стены, на которую планируете наклеивать фотообои (если стена бетонная, то лучше использовать грунтовку с эффектом высокого сцепления с бетоном).
- Все неровности, стыки и ямки прошпаклевать масляной грунтовкой.
- Оставить стену на 6 часов до полного высыхания.
- Ошкурить поверхность стены абразивной сеточкой, либо мелкозернистой «шкуркой».

ВЫБОР КЛЕЯ

- Используйте качественный клей для тяжелых обоев - «QUELYD СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН» или «METYLAN ФЛИЗЕЛИН УЛЬТРА ПРЕМИУМ». Приготовьте его согласно инструкции и добавьте в него примерно 10-15% клея ПВА. Данная добавка позволит вам более надежно зафиксировать фотообои на стене и в момент приклеивания добавит пластичности клеевой массе.


РАЗМЕТКА СТЕНЫ

Если стена заклеивается полностью, этот пункт можно исключить

- Очень важно изначально задать горизонтальность и вертикальность всей картины, представленной на фотообоях.
- С помощью рулетки отмеряем от пола точку верхнего левого угла фотообоев. Она должна находиться на необходимой высоте от пола, чтобы вся представленная картина была видна на стене – назовем ее точка А.
- С помощью строительного уровня проводим горизонтальную линию, вдоль которой будет наклеиваться верхний край фотообоев. С помощью строительного карандаша, пунктирной линией обозначаем границу наклеивания.
- От первоначальной точки А проводим вертикально вниз линию левой границы наклеивания обоев. Ее можно сделать с помощью отвеса или того же строительного уровня. Линию также проводим пунктирную и минимально заметную.

НАНЕСЕНИЕ ФОТООБОЕВ НА СТЕНУ

- Температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов, при полном отсутствии сквозняков.
- Разворачиваем обои и раскладываем их по порядку.
- Поклейка фотообоев начинается с выравнивания листов – упаковка подразумевает сворачивание фотообоев в рулон, и как следствие, они нуждаются в предварительном выравнивании. Для этого достаточно разложить листы на ровную поверхность, полностью выправить их и прижать сверху тяжелым предметом. Необходимо зафиксировать их в таком положении не менее чем на 12 часов до начала поклейки фотообоев.
- Наносим на стену клей под первый лист. Для этого используем веерную строительную кисть, шириной не менее 10 см. Старайтесь наносить клей равномерно, достаточным слоем, тщательно промазывая углы и края. Если клей быстро впитывается, необходимо нанести его в два слоя.
- Если у вас нет опыта в поклейке фотообоев, то можно (но не обязательно!) нанести клей и на обои. Выбираем первый слева лист, переворачиваем его изображением вниз и равномерно наносим на обратную сторону листа слой клея, тщательно промазывая углы и края. Затем необходимо сложить лист пополам и оставить его в таком положении на 2-3 минуты, чтобы клей проник на всю глубину листа.
- Прикладываем лист к левой верхней точке (А) и аккуратно, вдоль прочерченной линии, выводим края первого листа.
- Строительным валиком прокатываем лист фотообоев. **(Для гладких и тонких обоев используйте валик с плотной резиновой «шубкой» Для толстых и фактурных обоев необходимо применить валик с велюровой поверхностью и со средней жесткостью «шубки»).** Линии прикатывания идут от середины к краям, чтобы избавиться от скопившегося воздуха и клеевых сгустков. Вся масса клея, которая выдавливается за края листа, тут же промакивается (не растирая!) фланелевой тканью. Для более тщательной прикатки по краям листа используйте аналогичный узкий валик.
- Таким же образом наносим клей для второго листа, и наклеиваем его правее относительно первого листа (вначале выводим горизонтальный ряд, а только потом вертикальный).
- **ВАЖНО! Обои напечатаны с нахлестом между листами по 2 см на каждом стыке.** Поэтому оставляем нахлест между листами 4 см, совмещая изображение, и аналогично первому, тщательно прокатываем валиком второй лист. **Если вы заказали обои с обрезкой в размер, этот и следующий пункт инструкции нужно исключить, и клеить их, как обычные обои, встык.**



- Используя отвес или уровень, строительную металлическую линейку и очень острый канцелярский нож – подрезаем линию нахлеста на расстоянии ~20 мм от края листа. Аккуратно удалить срезные полоски.
- Повторяем всю процедуру по количеству листов, заложенных в композицию фотообоев.
- Тщательно придавливаем валиком каждый приклеиваемый лист и следим, чтобы не было сгустков клея под его поверхностью;
- Края и углы листов, которые не достаточно прочно приклеились к стене и друг к другу, промазываем клеем ПВА. Для этого используйте малярную кисточку шириной не более 15-20 мм. Излишки клея промакиваем фланелевой тканью. При необходимости можно зафиксировать края листа малярным скотчем, но не более, чем на 30-40 минут.
- В помещении, в котором вы наклеиваете фотообои, не должно быть открытых окон, форточек или дверей. Обычно время полного высыхания клея составляет 24 часа.

ЛАКИРОВАНИЕ

- Лакирование не является обязательной частью технологического процесса. Однако, мы рекомендуем использовать прозрачный лак для защиты поверхности фотообоев, для более долгого срока службы фотообоев.
- Рекомендуется попробовать нанести лак на небольшой участок ненужного отрезка обоев, чтобы оценить эффект от применения лака.
- Температура в помещении должна быть не ниже 10 градусов, при полном отсутствии сквозняков.
- Для защиты подойдет любой лак на водной основе. Матовый или гляцевый - на ваш вкус.
- Наносить лак необходимо параллельными вертикальными мазками сверху вниз от одного края полотна до другого, после чего дать подсохнуть от 6 до 12 часов (смотри инструкцию к лаку).